

Hinweise zum Ausfüllen des Schließplans

Auswahl des Anlagentyps:

Anlagentyp:

- Z-Anlage
 HS-Anlage
 GHS-Anlage

Auswahl des Systems:

System:

- janus®
 detect3® 5-stiftig SL
 detect3® 6-stiftig SL
 livius® SL
 helius®

Hinweise:

Das System helius ist nicht als GHS Anlage verfügbar. Sollen die Schließzylinder über zusätzliche seitliche Sperrelemente verfügen, so ist SL mit auszuwählen.

Eintragen Ihrer Kontaktdaten:

Kundennummer:	
Kommission:	
Objektbezeichnung:	
Straße:	
Ort:	
Ansprechpartner:	
Kontaktdaten:	

Die Kundennummer und die Kommission werden von uns vergeben.

Kowotec GmbH

In der Welsmicke 2
 57399 Kirchhundem
 Phone: +49 (0) 2764 / 842 – 9010
 Fax: +49 (0) 2764 / 842 – 9009
 E-Mail: info@kowotec.de

Eintragen der Türen und der Schließzylinder:

PA	Tür- oder Raumbezeichnung (1)	Tür- oder Raumbezeichnung (2)	Schließung (1)	Schließung (2)	Artikeltyp	LA	LB	FA	FB	ZYA	Schl. Anz.	Bemerkung
K	Musterstrasse 1											
N	Eingang		Z		4600	45	35	BR	BR		1 0	BZKB
N	Raum 1		1		4612	31	31	N	N		1 0	
N	Raum 2		2		4612	40	40				1 3	
N	Raum 3		3		4612	40	40				1 0	

Spaltenerklärungen

- PA:

N= neue Position (soll mit dieser Bestellung geliefert werden)

P= geplante Position (ist nur eine Vorplanung und wird später nachbestellt)

K= Kommentarzeile (z.B.: Gebäude oder Etagenangabe.

Wird im KeyManager automatisch als Türgruppe angelegt und alle folgenden Türen bis zur nächsten Kommentarzeile werden zugeordnet)

Wird nichts eingetragen wird von einer neuen Position ausgegangen => N

- Tür- oder Raumbezeichnung:

Hier können Sie die Türen bezeichnen.

- Schließung:

Hier können die Schließungen vergeben werden. Soll es z.B. eine Gleichschließende Anlage sein, so ist überall ein 1 einzutragen. Zentralzylinder werden mit Z eingetragen.

- Artikeltyp:

	Detect	Detect SL	Helius	Livius	Livius SL	Janus
Profil-Doppelzylinder	3100	3300	4200	5000	5150	4600
Profil-Doppelzylinder Gefahrenfunktion	3112	3312	4212	5012	5152	4612
Profil-Doppelzylinder mit Knauf	3106	3306	4206	5006	5156	4606
Profil-Doppelzylinder Freilauffunktion	3127	3327	n.V.	5027	5165	4627
Profil-Halbzylinder	3101	3301	4201	5001	5151	4601
Profil-Halbzylinder Freilauffunktion	3123	3323	n.V.	5023	5161	4623
Hangschloss	0778	3328	4228	5028	5158	4628
Hebelzylinder	2266	3366	4266	5066	5166	4666

Kowotec GmbH

In der Welsmicke 2

57399 Kirchhundem

Phone: +49 (0) 2764 / 842 – 9010

Fax: +49 (0) 2764 / 842 – 9009

E-Mail: info@kowotec.de

www.kowotec-service.de

- **LA:**
Länge außen (wird mittig von der Befestigungsschraube aus gemessen). Bei Hangschloss und Hebelzylindern wird hier nichts eingetragen.
- **LB:**
Länge innen (wird mittig von der Befestigungsschraube aus gemessen). Bei Halbzylindern wird hier nichts eingetragen. Ebenso bei Hangschloss und Hebelzylindern.
- **FA:**
Färbung des Zylinders außen.
- **FB:**
Färbung des Zylinders innen.
- **ZYA:**
Anzahl der Schließzylinder.
- **Schl. ANZ:**
Anzahl der Einzelschlüssel zu den jeweiligen Schließzylindern.
- **Bemerkung:**
Hier können Zusatzmerkmale eingetragen werden.
Bohrschutz BSKA / BZWA => nicht bei helius
Bohrschutz BZKB / BZWB => nicht bei helius
Seewasserschutz => nur detect und janus
Staubverschluss => nur detect und janus
Kopierschutz, Zahnwelle => nur detect (empfohlen bei Außentüren) zusätzliche Abfrage der vorderen Kerben im Schlüssel.



Kowotec GmbH

In der Welsmicke 2

57399 Kirchhundem

Phone: +49 (0) 2764 / 842 – 9010

Fax: +49 (0) 2764 / 842 – 9009

E-Mail: info@kowotec.de

www.kowotec-service.de

Eintragen der übergeordneten Schlüssel:

Pos.	PA	Schlüsselart	Bezeichnung	Anzahl
1	N	GHS		2
2	N	GS	1	7
3	N	GS	2	23
4				
5				
6				
7				
8		Z	Z	
9				
10				

Spaltenerklärungen

- PA: Standardmäßig N bei neuen Schließanlagen

Kowotec GmbH

In der Welsmicke 2
57399 Kirchhundem

Phone: +49 (0) 2764 / 842 – 9010

Fax: +49 (0) 2764 / 842 – 9009

E-Mail: info@kowotec.de

- Schlüsselart:

Generalhauptschlüssel	GHS
Hauptschlüssel	HS
Hauptgruppenschlüssel	HGS
Gruppenschlüssel	GS
Gefahrenschlüssel	GFS
Zentralzylinder	Z
Mitschliessung	MS
Gleichschliessung	GL
Technischer Schlüssel	TS

GHS => schließt alle Zylinder der Generalhauptschlüsselanlage

HS => schließt alle Zylinder der Hauptschlüsselanlage

HGS => Hauptgruppenschlüssel einer Generalhauptschlüsselanlage

GS => Gruppenschlüssel einer Generalhauptschlüsselanlage

GFS => von außen nur mit einem speziellen Gefahrenschlüssel zu schließen

Z => Zylinder mit Zentralfunktion – Einzelschlüssel können diese Zylinder schließen

MS => Mitschließung von bis zu 4 Einzelzylindern

GL => Gleichschließung – alle Zylinder werden mit einem Schlüssel geschlossen

TS => wird bei Zentralschlossanlagen z.B. für den Hausmeister verwendet

Schließberechtigungen:

Wenn übergeordnete Schlüssel schließen sollen, dann wird das mit "O" markiert.

Zentralzylinder werden mit "O" markiert. Mit "X" alle Einzelschließungen die den Zentralzylinder schließen sollen.

Kowotec GmbH

In der Welsmicke 2

57399 Kirchhundem

Phone: +49 (0) 2764 / 842 – 9010

Fax: +49 (0) 2764 / 842 – 9009

E-Mail: info@kowotec.de

www.kowotec-service.de